

T5取代T8串接安裝說明:



第一步驟-拆T8燈管



第二步驟-拆除T8燈殼



第三步驟-拆除啟動器



第四步驟-拆除電容器



第五步驟-裝上T8燈殼



第六步驟-直接安裝T5節能燈具



安裝完成
馬上達到省電效果